


fr

**meier
tobler**



Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien

Chauffe-eau électrique

EH 200
EH 250
EH 301

Table des matières

1 Consignes de sécurité	3
1.1 Consignes générales de sécurité	3
2 Homologations	6
2.1 Directives	6
3 Description	7
3.1 Dimensions principales	7
3.2 Données techniques	7
3.2.1 Puissance en fonction de la tension d'alimentation	7
4 Avant l'installation	8
4.1 Choix de l'emplacement	8
4.1.1 Choisir l'emplacement du préparateur d'eau chaude sanitaire	8
5 Installation	9
5.1 Mise en place	9
5.2 Raccordements hydrauliques	9
5.2.1 Raccorder le circuit d'eau chaude sanitaire	10
5.2.2 Groupe de sécurité	10
5.2.3 Disposition pour la Suisse	10
5.3 Raccordement électrique	10
5.3.1 Câblage électrique de la résistance	11
6 Mise en service	13
6.1 Thermostat d'eau chaude sanitaire	13
6.2 Réarmement du thermostat de sécurité	13
7 Entretien	14
7.1 Contrôle / Remplacement de l'anode magnésium et détartrage	14
7.2 Soupape ou groupe de sécurité	14
7.3 Nettoyer l'habillage	15
8 Pièces de rechange	16
8.1 EH 200 - EH 250 - EH 301	16
9 Annexes	18
9.1 Informations relatives aux directives écoconception et étiquetage énergétique	18
9.1.1 Informations spécifiques	18

1 Consignes de sécurité

1.1 Consignes générales de sécurité



Danger

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils(si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Danger

Seuls des professionnels qualifiés sont autorisés à procéder au montage, à l'installation et à l'entretien de l'installation.



Attention

Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation en vigueur dans le pays.



Attention

Si un câble d'alimentation est fourni avec l'appareil et qu'il se trouve endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.



Attention

Vidange du préparateur d'eau chaude sanitaire :

1. Couper l'arrivée d'eau froide sanitaire.
2. Ouvrir un robinet d'eau chaude dans l'installation.
3. Ouvrir un robinet du groupe de sécurité.
4. Lorsque l'eau s'arrête de couler, le préparateur d'eau chaude sanitaire est vidangé.



Attention

Respecter la pression maximale de l'eau à l'entrée pour assurer un fonctionnement correct de l'appareil en se référant au chapitre "Caractéristiques techniques".

Important

Toute intervention sur l'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié, dans le respect des règles de l'art et d'après cette notice.

Attention

Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique de l'appareil. Protéger l'installation contre tout réenclenchement involontaire.

Attention

La première mise en service doit être effectuée par un professionnel qualifié.

Important

La première mise en service doit être exécutée par le Service d'Assistance Technique agréé, indiqué dans le document joint en annexe.

Attention

Dans le cas d'utilisation de tuyaux PER, la pose d'un régulateur thermostatique à la sortie de l'appareil est fortement conseillée. Il sera réglé en fonction des performances du matériau utilisé.

Attention

Le groupe de sécurité doit être protégé contre le gel.

Attention

Le bon fonctionnement de l'appareil est conditionné par le strict respect de la présente notice.

Attention

Dispositif limiteur de pression :

- Le dispositif limiteur de pression (soupape de sécurité ou groupe de sécurité) doit être mis en fonctionnement régulièrement afin de retirer les dépôts de tartre pour s'assurer qu'il n'est pas bloqué.
- Le dispositif limiteur de pression doit être raccordé à un tuyau d'évacuation.

De l'eau pouvant s'écouler du tuyau d'évacuation, ce dernier doit être maintenu ouvert, à l'air libre, dans un environnement hors-gel, en pente continue et vers le bas.



Attention

Le préparateur d'eau chaude sanitaire doit obligatoirement être fixé au mur avec l'étrier supérieur pour éviter tout basculement.

2 Homologations

2.1 Directives

Le présent produit est conforme aux exigences des directives européennes et normes suivantes :

- Directive Equipements sous pression 2014/68/UE
- - Directive Basse Tension 2014/35/UE
 - Norme générique : EN 60335-1
 - Normes visées : EN 60335-2-21

Le présent produit est conforme aux exigences de la directive européenne 2009/125/CE, relative à l'écoconception des produits liés à l'énergie.

Outre les prescriptions et les directives légales, les directives complémentaires décrites dans cette notice doivent également être observées.


Pour toutes les prescriptions et directives visées dans la présente notice, il est convenu que tous les compléments ou les prescriptions ultérieures sont applicables au moment de l'installation.

3 Description

Ces appareils ont été spécialement conçus pour être encastrés dans une armoire et sont particulièrement adaptés pour être installés dans des appartements d'immeubles.

3.1 Dimensions principales

Fig.1



Tab.1

Cote	H	WW / KW
EH 200	1166	R 3/4"
EH 250	1426	R 3/4"
EH 301	1681	R 3/4"

KW Entrée eau froide sanitaire - 3/4"

WW Sortie eau chaude sanitaire - 3/4"

3.2 Données techniques

3.2.1 Puissance en fonction de la tension d'alimentation

Tab.2

Temps de charge ⁽¹⁾	Tension phase	EH 200	EH 250	EH 301
6 h (60 °C) - 8 h (80 °C)	2 x 400 V ~	2000 W	2500 W	3000 W
6 h (60 °C) - 8 h (80 °C)	3 x 400 V ~	2000 W	2500 W	3000 W
4,5 h (60 °C) - 6 h (80 °C)	2 x 400 V ~	2700 W	3500 W	4000 W
4,5 h (60 °C) - 6 h (80 °C)	3 x 400 V ~	2700 W	3500 W	4000 W
3 h (60 °C) - 4 h (80 °C)	2 x 400 V ~	4000 W	5000 W	-
3 h (60 °C) - 4 h (80 °C)	3 x 400 V ~	4000 W	5000 W	6000 W

(1) Temps de charge avec ballon froid à 10 °C

4 Avant l'installation

4.1 Choix de l'emplacement

Fig.2





Fig.3



4.1.1 Choisir l'emplacement du préparateur d'eau chaude sanitaire


Pour assurer une bonne accessibilité et faciliter l'entretien du préparateur d'eau chaude sanitaire, son implantation doit respecter les dimensions minimum indiquées par le fabricant.

1. Poser l'appareil à l'emplacement prévu sur le socle adapté :
 - dans un local à l'abri du gel
 - le plus près possible des points de puisage afin de minimiser les pertes d'énergie par les tuyauteries
2. Respecter le degré de protection IP21 de l'appareil lors de son installation.

5 Installation

5.1 Mise en place

Fig.4



1. Sécuriser l'appareil en partie haute à l'aide du lien fourni (repère A sur le dessin). Le lien, la rondelle et la vis autoperceuse de fixation sont fournies dans le sachet accessoires.
2. Fixer le lien au mur. L'installateur est responsable du type de fixation utilisé et de la bonne tenue mécanique de l'ensemble y compris du choix du support à l'autre extrémité du lien. La vis, la rondelle adaptée et les éventuelles chevilles nécessaires à la fixation sur le mur ne sont pas fournies (repère B sur le dessin).
3. Isoler les tuyauteries.


Attention


L'appareil, y compris son conduit de raccordement, doit demeurer accessible en vue de son entretien et de sa réparation.


Important

L'appareil peut être placé dans des niches en bois sans habillage.

5.2 Raccordements hydrauliques

Fig.5



1 Entrée eau froide

2 Sortie eau chaude sanitaire

3 Groupe de sécurité avec clapet anti-retour

4 Réducteur de pression

5 Robinet d'arrêt

6 Vidange


Attention

Le bon fonctionnement de l'appareil est conditionné par le strict respect de la présente notice.


Attention

Avant le raccordement hydraulique, rincer les tuyauteries d'arrivée d'eau sanitaire pour éviter d'introduire des particules dans la cuve du ballon.

L'arrivée d'eau froide doit comporter un robinet d'arrêt principal et un groupe de sécurité à membrane neuf de dimensions appropriées et monté dans le bon sens sur l'arrivée d'eau froide.

- Pression de service maximale : 0,6 MPa (6 bar).
- Tarage de la soupape de sécurité : 0,6 MPa (6 bar) maximum.

Installer un robinet de vidange au point le plus bas. Lorsque la pression d'alimentation est supérieure à 0,55 MPa (5,5 bar), il est indispensable d'utiliser un réducteur de pression.

5.2.1 Raccorder le circuit d'eau chaude sanitaire

1. Installer impérativement un raccord diélectrique à l'aide de chanvre ou pâte à joint entre la sortie d'eau chaude (collerette rouge) du préparateur d'eau chaude sanitaire et la tuyauterie pour éviter toute corrosion sur le raccordement.
2. Installer impérativement un raccord diélectrique à l'aide de chanvre ou pâte à joint entre l'entrée d'eau froide (collerette bleue) du préparateur d'eau chaude sanitaire et la tuyauterie pour éviter toute corrosion sur le raccordement.

5.2.2 Groupe de sécurité

Il faut s'assurer que l'orifice de vidange du groupe de sécurité soit bien orienté verticalement vers le bas.

Pendant le processus de chauffe, une certaine quantité d'eau peut s'écouler par la soupape ou le groupe de sécurité, ceci provient de la dilatation de l'eau. Ce phénomène est tout à fait normal et ne doit en aucun cas être entravé.

Tout écoulement en-dehors de la période de chauffe peut être un signe d'un mauvais fonctionnement ou d'une installation non conforme.



Attention

Le raccordement du chauffe-eau à une canalisation en cuivre doit obligatoirement être effectué avec interposition de manchons réduits ou égaux mâle-femelle en fonte.

5.2.3 Disposition pour la Suisse

Effectuer les raccordements selon les prescriptions de la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux. Respecter les prescriptions locales des usines distributrices d'eau.

5.3 Raccordement électrique



Danger d'électrocution

Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique de l'appareil!



Attention

Cet appareil doit être branché sur un réseau à courant alternatif.



Attention

La mise à la terre des parties métalliques est indispensable et se fait à la borne repérée \ominus . La longueur des conducteurs entre le dispositif d'arrêt de traction et les bornes doit être telle que les conducteurs actifs se tendent avant le conducteur de terre.



Attention

L'installation doit comporter en amont du chauffe-eau, un dispositif de coupure ou de sectionnement omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'eau moins 3 mm.




Attention

L'installation doit respecter la réglementation en vigueur. Le choix de la section de câble doit être adapté à la puissance sélectionnée. La section minimum recommandée est de $2,5\text{mm}^2$. La tenue en température du câble doit être au minimum de 90°C .

Déterminer le raccordement électrique selon les prescriptions locales.

Fig.6



MW-5000933-2

La protection du chauffe-eau peut être réalisée par des fusibles calibrés correspondant à la puissance indiquée sur la plaque signalétique.

Effectuer le branchement suivant les schémas qui se trouvent dans le sachet notices joint à l'appareil.

1. Enlever le couvercle.
2. Choisir le schéma de branchement électrique selon la capacité de l'appareil, le temps de chauffe et la tension.
3. Coller le schéma sur l'élément de chauffe.
4. Brancher la résistance comme indiqué sur le schéma.

**Attention**

Lors de la mise en place des ponts, il faut vérifier le montage des cosses. Un mauvais contact peut occasionner une surchauffe.

5. Passer le câble d'alimentation par la gaine prévue.
6. Passer le câble par l'arrêt de traction.
7. Raccorder le fil de terre du câble d'alimentation à la borne terre de l'appareil.
8. Raccorder le câble au thermostat.
9. Remettre le couvercle en place.


5.3.1 Câblage électrique de la résistance

Tab.3 Tableau des valeurs des résistances électriques

Temps de charge ⁽¹⁾	Tension phase	EH 200	EH 250	EH 301
6 h (60 °C) - 8 h (80 °C)	2 x 400 V ~	2000 W - N1	2500 W - N1	3000 W - N1
6 h (60 °C) - 8 h (80 °C)	3 x 400 V ~	2000 W - N2	2500 W - N2	3000 W - N2
4,5 h (60 °C) - 6 h (80 °C)	2 x 400 V ~	2700 W - N3	3500 W - N3	4000 W - N3
4,5 h (60 °C) - 6 h (80 °C)	3 x 400 V ~	2700 W - N4	3500 W - N4	4000 W - N4
3 h (60 °C) - 4 h (80 °C)	2 x 400 V ~	4000 W - N5	5000 W - N5	-
3 h (60 °C) - 4 h (80 °C)	3 x 400 V ~	4000 W - N6	5000 W - N6	6000 W - N6

(1) Temps de charge avec ballon froid à 10 °C

Fig.7 Schémas de raccordements électriques



MW-2001294-01

Tab.4 Valeurs (en Ω) des impédances entre les phases pour chaque schéma électrique

Schéma	Phase	EH 200	EH 250	EH 301
N1	B1 - B2	de 71 à 84	de 57 à 67	de 47 à 56
N2	B1 - B2	de 142 à 168	de 113 à 133	de 95 à 112
	B2 - B3	de 142 à 168	de 113 à 133	de 95 à 112
	B1 - B3	de 142 à 168	de 113 à 133	de 95 à 112
N3	B1 - B2	de 53 à 63	de 40 à 47	de 35 à 42
N4	B1 - B2	de 107 à 126	de 85 à 100	de 71 à 84
	B2 - B3	de 107 à 126	de 85 à 100	de 71 à 84
	B1 - B3	de 107 à 126	de 85 à 100	de 71 à 84
N5	B1 - B2	de 36 à 42	de 28 à 33	de 24 à 28
N6	B1 - B2	de 71 à 84	de 56 à 66	de 47 à 56
	B2 - B3	de 71 à 84	de 56 à 66	de 47 à 56
	B1 - B3	de 71 à 84	de 56 à 66	de 47 à 56

6 Mise en service



Attention


Seul un professionnel qualifié peut effectuer la première mise en service.

Dégazer soigneusement le préparateur d'eau chaude sanitaire et le réseau de distribution afin d'éviter les bruits et les à-coups provoqués par l'air emprisonné qui se déplace dans les tuyauteries lors du puisage.

1. Rincer le circuit sanitaire et remplir le préparateur par le tube d'entrée eau froide.
2. Ouvrir un robinet d'eau chaude.
3. Remplir complètement le préparateur eau chaude sanitaire par le tube d'arrivée d'eau froide en laissant un robinet d'eau chaude ouvert.
4. Refermer le robinet d'eau chaude lorsque l'eau coule régulièrement et sans bruit dans la tuyauterie.
5. Dégazer toutes les tuyauteries d'eau chaude sanitaire en répétant les étapes 2 à 4 pour chaque robinet d'eau chaude.
6. Vérifier les organes de sécurité (soupape ou groupe de sécurité en particulier) en se reportant aux notices fournies avec ces composants.

6.1 Thermostat d'eau chaude sanitaire

Fig.8



Le thermostat est préréglé d'usine à 60 °C (température moyenne de stockage).

Un coupe-circuit thermique de sécurité est intégré dans le thermostat de sécurité. Il déclenche l'arrêt du réchauffage de l'eau en cas de surchauffe accidentelle. Remédier à la cause de la surchauffe et réarmer le thermostat de sécurité.

6.2 Réarmement du thermostat de sécurité




Attention

Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.

En cas de coupure du thermostat de sécurité :

1. Couper l'alimentation électrique.
2. Retirer le capot avant.
3. A l'aide d'un tournevis plat, enfoncer le bouton de réarmement **S** situé sur le thermostat (voir schéma).

Fig.9




7 Entretien

7.1 Contrôle / Remplacement de l'anode magnésium et détartrage

Dans les régions à eau calcaire, il est conseillé d'effectuer annuellement un détartrage de l'appareil afin d'en préserver les performances.

L'anode en magnésium doit être vérifiée au moins tous les 2 ans. A partir de la première vérification et compte tenu de l'usure de l'anode, il faut déterminer la périodicité des contrôles suivants.

Fig.10



Important

Prévoir un joint d'étanchéité neuf (repère 2 sur le dessin).

Attention

Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique.

1. Enlever le fusible du réseau électrique.
2. Couper l'arrivée d'eau froide sanitaire.
3. Vidanger le ballon (Ouvrir un robinet d'eau chaude).
4. Déposer le couvercle.
5. Déposer l'isolation.
6. Débrancher le câble d'alimentation et le retirer de l'arrêt de traction.
7. Démonter la bride.
8. Enlever le tartre déposé sous forme de boues ou de lamelles dans le fond du réservoir. Par contre, ne pas toucher au tartre adhérant aux parois du réservoir, car il constitue une protection efficace contre la corrosion et renforce l'isolation du ballon.
9. Enlever le calcaire de l'élément chauffant en tapotant légèrement avec un maillet en nylon.
10. Remplacer les anodes (repère 1 sur le dessin) si leur diamètre est inférieur à 15 mm.
11. Bien nettoyer les emplacements des joints sur l'appareil.
12. Remplacer les joints (repère 2 sur le dessin) et les positionner dans l'orifice de visite en veillant à placer leur languette (joint à lèvre) à l'extérieur du ballon.

Attention

A chaque ouverture, remplacer impérativement l'ensemble joint à lèvre + jonc pour garantir l'étanchéité.

13. Remonter l'ensemble.

Important

Les vis doivent être serrées en croix. Le serrage des vis du tampon de visite ne doit pas être exagéré : 6 à 8 N.m. On obtient approximativement 6 N·m en tenant la clé à pipe par le petit levier.

14. Effectuer la mise en service.

Voir

Chapitre "Mise en service".

7.2 Soupe ou groupe de sécurité

Manœuvrer la soupe ou le groupe de sécurité 1 fois par mois pour vérifier son fonctionnement et éviter des surpressions.

Le groupe de sécurité doit être contrôlé après chaque détartrage. La soupe de sécurité doit libérer de l'eau si il y a une surpression. Le clapet de retenue doit être mobile et la soupe de réduction doit être réglée avec un manomètre à une pression inférieure à la pression de service.


7.3 Nettoyer l'habillage

1. Nettoyer l'extérieur du préparateur d'eau chaude sanitaire à l'eau savonneuse.

8 Pièces de rechange

8.1 EH 200 - EH 250 - EH 301

Fig.11



MW-5000714-3

Tab.5

Repère	Code	Désignation	EH 200	EH 250	EH 301
1	700068	Anode en magnésium - Longueur 85	x		
1	700321	Anode en magnésium - Longueur 160	x	x	x
2	705470	Résistance électrique	x		
2	700184	Résistance électrique		x	
2	700169	Résistance électrique			x
3	700351	Bride de serrage	x	x	x
4	126479	Ensemble joint à lèvres + jonc	x	x	x
5	700102	Joint pour bride - Diamètre 140	x	x	x
6	700111	Thermomètre -avant 01-09-07	x	x	x
6	7605023	Thermomètre - après 01-09-07	x	x	x
7	603049	Thermostat	x	x	x
8	705503	Capot latéral complet	x	x	x
9	705492	Tube - Sortie eau chaude sanitaire	x		
9	705491	Tube - Sortie eau chaude sanitaire		x	
9	705490	Tube - Sortie eau chaude sanitaire			x
10	705488	Gaine cannelée	x	x	x
11	705489	Brise jet	x	x	x
12	182213	Fil de masse	x	x	x
13	89698856	Kit câblage	x	x	x
14	89697702	Sachet accessoires	x	x	x
15	89697745	Sachet notices + Schémas électriques	x	x	x
16	124737	Tampon plein	x	x	x
17	7720824	Patte de fixation	x	x	x

Repère	Code	Désignation	EH 200	EH 250	EH 301
18	7603382	Arrêt de traction	x	x	x
19	7720817	Isolation	x	x	x

9 Annexes

9.1 Informations relatives aux directives écoconception et étiquetage énergétique

9.1.1 Informations spécifiques

■ Données techniques

Tab.6 Paramètres techniques applicables aux chauffe-eaux à accumulation

Nom du produit			EH 200	EH 250	EH 301
Consommation journalière d'électricité	Q_{elec}	kWh	12,593	13,047	20,674
Profil de soutirage déclaré			L	L	XL
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	L_{WA}	dB	15	15	15
Eau mitigée à 40 °C	V40	I	281	353	413

■ Mise au rebut et recyclage

Fig.12



■ Important

Le démontage et la mise au rebut du préparateur d'eau chaude sanitaire doivent être effectués par un installateur qualifié conformément aux réglementations locales et nationales.

1. Couper l'alimentation électrique du préparateur d'eau chaude sanitaire.
2. Débrancher les câbles des éléments électriques.
3. Fermer le robinet d'arrivée d'eau sanitaire.
4. Vidanger l'installation.
5. Démonter tous les raccordements hydrauliques en sortie du préparateur d'eau chaude sanitaire.
6. Rebuter ou recycler le préparateur d'eau chaude sanitaire conformément aux réglementations locales et nationales.

■ Fiche de produit - Chauffe-eau

Tab.7 Fiche de produit des chauffe-eau

Nom du produit		EH 200	EH 250	EH 301
Profil de soutirage déclaré		L	L	XL
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		C	C	C
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	%	38	37	38
Consommation annuelle d'énergie	kWh ⁽¹⁾	2718	2795	4459
Réglage du thermostat	°C	60	60	60
Niveau de puissance acoustique L_{WA} à l'intérieur	dB	15	15	15
Capacité de fonctionnement pendant les heures creuses		Non	Non	Non
(1) Electricité				



Voir

Pour les précautions particulières concernant le montage, l'installation et l'entretien : Consignes de sécurité.

Notice originale - © Copyright

Toutes les informations techniques contenues dans la présente notice ainsi que les dessins et schémas électriques sont notre propriété et ne peuvent être reproduits sans notre autorisation écrite préalable. Sous réserve de modifications.

MEIER TOBLER AG
Bahnstrasse 24
CH-8603 SCHWERZENBACH
Tel. 044 806 41 41
ServiceLine 0800 867 867

info@meiertobler.ch
www.meiertobler.ch

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d'en-Haut B6
CH-1806 St-Légier-La Chiésaz
Tél. 021 943 02 22
ServiceLine 0800 867 867

info@meiertobler.ch
www.meiertobler.ch

CE

**meier
tobler**

